MANUEL D'UTILISATION

SECHOIR A LINGE SOUFFLANT.

BAT-TJ-1A

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
MISE EN GARDE: Cet appareil est destiné seulement au séchage du linge lavé à l'eau.

BATIMEX

Batimex13@wanadoo.fr

RoHS Restriction of Hazardous Substances

• INTRODUCTION

Ce **SECHOIR SOUFFLANT et CHAUFFANT** permet de sécher tout linge rapidement et de façon efficace.
Il protège les fibres de votre linge et le rend plus facile à repasser.
Par son courant chaud continu, il assure un séchage homogène tout en économisant de l'énergie.
Il permet aussi de chauffer la maison en récupérant l'air chaud efficacement.
Par rapport à un sèche-linge dit « tambour », il évite de tordre le linge et prend soin de vos vêtements.
Il sèche surtout **35% plus rapidement** avec **25% d'économie d'Energie.**
La température intérieure peut atteindre **70 °C** et peut stériliser jusqu'à **99.3% des bactéries** retenues dans le linge.
La température de chauffe reste constante pendant l'utilisation, fiable et sécurisée.
Quoiqu'il arrive l'appareil s'arrête AUTOMATIQUEMENT au bout du temps écoulé.
Grâce à son trépied large, le séchoir est très STABLE.
En utilisant ce séchoir vous éviterez la pollution environnante.
Il est peu encombrant et se range PARTOUT. Il peut s'emporter facilement

ATTENTION : Lire attentivement ce manuel d'instructions avant toute utilisation.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Cet appareil est conforme aux règles de sécurité.

• DESCRIPTION



• ASSEMBLAGE

ATTENTION : ASSEMBLER CORRECTEMENT CHAQUE PIECE POUR PLUS DE SECURITE

Suivre la procédure d'assemblage avec attention et vérifier que tout est conforme aux schémas ci-après.

-1- ASSEMBLAGE DU TREPIED

Insérer chaque pied dans le moteur
1 pied par trou prévu à cet effet.



S'assurer que le trépied est stable et que le moteur est bien horizontal.

-2- MONTAGE DU MÂT

Visser le tube inférieur sur le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre sans forcer.
Puis le tube supérieur.





-3- MONTAGE DES SUPPORTS DE LINGE

Fixer le support à sous vêtement sur le tube supérieur puis le support à cintres au sommet.



Enfin placer la housse et fermer les glissières.

Le montage est maintenant terminé.

Vérifier une dernière fois que le trépied est bien stabilisé.

• UTILISATION

Le séchoir est maintenant prêt à fonctionner.

S'assurer que le linge est correctement essoré avant de le placer dans le séchoir.

Le TIMER est gradué en MINUTES de 30 à 180 minutes.

Suivant la quantité de linge à sécher et sa teneur en eau, le temps de séchage peut varier de 30 (pour les petits linges et sous vêtements) à 180 minutes (pour les serviettes et pantalons par exemple.)



En cours de séchage le voyant lumineux reste allumé

En fin de cycle le séchoir s'arrêtera **automatiquement.**

Le voyant lumineux s'éteint automatiquement en fin de séchage pour indiquer que le linge est SEC et que le cycle est terminé.

• PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas saisir la prise de courant avec des mains mouillées.
S'assurer que la prise comporte une mise à la **TERRE.**

Ne pas saisir le câble avec les mains.
S'assurer qu'il n'est pas endommagé.
Ne pas plier. Ne pas couder.



Ne JAMAIS couvrir le moteur.
Ne pas empêcher l'air chaud de sortir de la soufflerie. Ceci augmenterait gravement la température.



Ne pas installer près d'un point d'eau.
Ne pas faire fonctionner à **VIDE.**



Ne pas placer sur un sol accidenté.
Toujours veiller à un sol plat et régulier.



Ne pas installer à moins de 0.5 m d'une fenêtre ou en plein courant d'air.



Ne pas humidifier en cours d'utilisation.



Ceci n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas dépasser 10 kg de linge dans le séchoir.
Ne pas tenter de réparer soi-même avec des pièces autres que celles fournies.

ATTENTION AUX RISQUES D'INCENDIE.

Ne pas faire fonctionner près d'un point **d'EAU.**
Ne pas installer près d'un **FEU.**
Ne pas faire fonctionner près de **LIQUIDES INFLAMMABLES.**

RISQUES GRAVES D'INCENDIE.



INFORMATIONS TECHNIQUES

REFERENCE	**BAT-TJ-1A**
TENSION	**220V – 50 Hz**
PUISSANCE	**900 W**
POIDS MAXIMUM DE LINGE	**10 KG**
TEMPS MAXI DE SECHAGE	**180 minutes**
POIDS BRUT	**4.1 Kg**
POIDS NET	**3.1 Kg**
DIMENSION DU PRODUIT	**Ø 63.5 x H 150 cm**
DIMENSION DU CARTON	**51 x 25.5 x 25.5 cm**

✂----------

BON DE GARANTIE

Cet appareil est garanti 3 ans après son achat.
En cas de problème contactez :

BATIMEX SERVICE Après Vente.
19 rue saint Eloi
13010 MARSEILLE
04.91.24.19.78

Cachet du Point de Vente :

Nom et Prénom :_____

Adresse :_____

Code Postal :_____ VILLE :_____

Email : _____

Téléphone : _____

PRODUIT : SECHOIR SOUFFLANT BAT-TJ-1A-

Date d'Achat :_____ MAGASIN :_____